

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

NEFF Elektro-Kochbuch

Neff-Werke <Bretten, Baden>

Bretten, [ca. 1960]

Der Neff-Elektroherd

urn:nbn:de:bsz:31-106104

Der



NEFF-Elektroherd

Die Kochplatten

Je nach Wahl ist der NEFF-Elektroherd mit 2, 3 oder 4 Kochplatten mit Überfallrand bestückt, die fest und sicher in einer wasserdichten, weißemallierten Mulde sitzen. Der Überfallrand ermöglicht eine leichte Reinigung. Die zum Kochen, Braten usw. benötigte Wärme wird in den Heizdrähten der Kochplatten erzeugt und durch Wärmeleitung an den Topf weitergegeben.

a) Die Normal- und Blitzkochplatten

Alle Herdtypen sind mit den bewährten Normal-, einige außerdem mit Blitzkochplatten ausgerüstet. Mit einem Siebentaktschalter, der jeweils für eine Kochplatte bestimmt ist, lassen sich 6 verschieden hohe Leistungsstufen einstellen. Auf diese Weise ist es möglich, je nach Kochvorgang (Ankochen, Fortkochen, Braten usw.) und Kochgutmenge die geeignete Leistungsstufe zu wählen. Mit der größten Einstellung der Blitzkochplatte (die rot gekennzeichnet ist) werden alle Gerichte besonders schnell angekocht.

b) Die Spezialkochplatte „Autotherm“

In einer Reihe unserer Elektroherde ist die Spezialkochplatte „Autotherm“ eingebaut. Sie ist eine automatisch arbeitende Kochplatte und verlangt daher nur eine einmalige Einstellung der gewünschten Temperatur zum Garen der Speisen. Ein Thermostat sorgt dann für die selbsttätige Regelung der Ankoch- und der Fortkochleistung und das Halten der Koch- und Brattemperatur auf der gewünschten Höhe. Die Platte ist äußerlich an dem beweglichen Temperaturfühler inmitten der Kochplattenoberfläche erkenntlich. Er fühlt die Temperatur des Topfbodens und damit des Kochgutes ab und steuert so über den Thermostaten die Energiezufuhr. Der Thermostat läßt sich stufenlos einstellen. Auf seinem Knebel sind die Zahlen 1–12 eingepreßt, außerdem ist er in drei farbige Bereiche eingeteilt, nämlich: gelb = Wärmen, orange = Kochen, rot = Braten. Die Automatik der Autothermplatte erfaßt also den gesamten Temperaturbereich zwischen 55 und 240° C. Während des Ankochens arbeitet sie genau wie die Blitzkochplatte mit einer hohen Leistung.





Der Thermostatbackofen

Jeder Elektroherd besitzt einen Backofen, dessen Muffel aus einem Stück gezogen ist und der seitlich Einschubleisten ohne jede scharfe Kante hat, die das Einschieben des Brat- und Backgutes in der jeweils richtigen Höhe gewährleisten. Die Heizstäbe, die unter und über der emaillierten Backofenmuffel eingebaut sind, geben die Wärme an den Backofen ab. Die Leistung der Heizstäbe wird durch einen eingebauten Thermostaten (Temperaturregler) geregelt, der je nach Art und Menge des Back- oder Bratgutes die eingestellte Temperatur konstant hält. Der Backofen ist gut isoliert, so daß nach außen hin kaum Wärme verlorenght. Eine Kontrollampe leuchtet jeweils dann auf, wenn der Backofen Strom aufnimmt.

Die Grilleinrichtung

In den Backöfen der meisten NEFF-Elektroherdtypen ist eine Grill-Steckdose eingebaut, die das nachträgliche Einstecken eines Grills ermöglicht. Einige Herdtypen werden von vornherein mit einem Grill geliefert. In den Typen mit einem Backofen von 33 cm Breite ist auf den Einbau der Steckdose verzichtet worden.

UOG-Schaltung

Der Backofen wird durch den Backofenschalterknebel bedient. Es ist ein sogenannter UOG-Schalter, bei dem die angegebenen Temperaturen von 50 bis 275° C eingestellt werden können, die durch den Thermostaten konstant gehalten werden. Bei Einstellung des Knebels auf „U“  wird dem Backofen nur die Unterhitze, bei Einstellung auf „O“  nur die Oberhitze zugeführt. Bei allen Herden mit Grill oder einer Grillsteckdose finden Sie auf dem Knebel des Backofenschalters ein , d. h. daß Sie mit Einstellen des  den Grill in Betrieb nehmen.

Die Teil- und Vollautomatik

Jeder NEFF-Elektroherd besitzt technische Einrichtungen, die eine teilautomatische Benutzung des Herdes gestatten.

Die Spezialkochplatte „Autotherm“ regelt die eingestellte Temperatur sicher, so daß eine Überwachung des Kochvorganges entfallen kann.

Der Kochautomat (Egomat), der in einigen Herdtypen eingebaut ist, arbeitet in Verbindung entweder mit einer Blitz- oder mit einer Normalkochplatte und garantiert das Kochen auf einer Kochplatte ohne Beaufsichtigung. Nähere Anweisungen wollen Sie bitte der Gebrauchsanleitung entnehmen.

Der Thermostat im Backofen stellt eine Erleichterung dar, die ein Benutzen des Backofens ohne Beaufsichtigung bietet.

Der Zeitschalter, der in einigen NEFF-Elektroherdtypen eingebaut ist, gewährleistet ein **vollautomatisches Arbeiten**, in manchen Herden in Verbindung mit der Spezialkochplatte „Autotherm“, in anderen Herden in Verbindung mit dem Kochautomaten (Egomat) und einer Kochplatte oder in Verbindung mit dem Thermostat im Backofen. Der Zeitschalter schaltet den Strom zur gewünschten Zeit ein, Kochautomat oder Thermostate übernehmen die Überwachung und Regulierung der Stromzufuhr, und zur vorbestimmten Zeit schaltet der Zeitschalter den Strom wieder ab, so daß Sie beruhigt das Haus verlassen können und nach der Rückkehr fertiges Essen vorfinden.

Das Zubehör zum NEFF-Elektroherd

Zu jedem Elektroherd gehören bzw. können folgende Zubehörteile nachbestellt werden:

- 1 Gebrauchsanleitung mit Garantiekarte, auf die besonders hingewiesen und deren gründliches Lesen und Aufbewahren empfohlen wird,
- 1 Backrost,
- 1 Backblech,
- 1 emaillierte Fettpfanne,
- 1 Kochbuch.

Bei Herden mit Grill liegt zusätzlich bei:

- 1 Grillgitter mit Gabel,
- 1 Strahlblech und außerdem
- 1 Grillfibel mit vielen Rezepten und einer genauen Gebrauchsanleitung für den Grill.