

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Die moderne Gasküche**

**Junker & Ruh <Karlsruhe>**

**Karlsruhe i. B., [ca. 1915]**

Gebrauchsanweisung.

**urn:nbn:de:bsz:31-57571**

## Gebrauchsanweisung.

Obwohl die Bedienung unserer Backöfen durch den Junfer & Ruh-Backofen-Schwenkbrenner in Tropfenform (D. R. P.) und die neue Heizgasführung denkbar einfach ist, wird der Wärmeregler vielen Hausfrauen und Köchinnen beim Backen wertvolle Dienste leisten, da nach dem Anzünden der Backofenbrenner während des ganzen Backprozesses an der Stellung des Backofenhahns keinerlei Veränderung mehr notwendig ist. An Hand vorstehender Tabelle ist lediglich die für die betreffende Kuchenart notwendige Zahl der an der Drehscheibe des Reglers angegebenen Skala festzustellen und die Drehscheibe so zu drehen, bis die gefundene Zahl im Zeigerauschnitt des Reglergehäuses sichtbar wird. Darauf wird der Backofenhahn vollständig geöffnet und die Backofenbrenner nach Vorschrift angezündet. Nun gibt man den Kuchen in den Backofen. Der Wärmeregler stellt dann, sobald die richtige Temperatur erreicht ist, die Flamme klein und fixiert so die notwendige Backhitze. Die ungefähre Backzeit ist ebenfalls in der Tabelle angegeben.

**Am Regler darf nichts geöffnet und nichts reguliert werden.** Eine Ausnahme ist dem Installateur des Gasherdes gestattet, dies ist die Regulierung des Mindestdurchlasses. Sie ist nötig, damit die Flammen beim Schließen der Gaszufuhr durch den Regler nicht ausgehen. Sie geschieht durch eine viertel bis halbe Drehung des kleinen mittleren Schraubchens.

Der verstellbare Mindestdurchlass kann bei einem Gasdruck von 40 mm bis zirka 80 mm belassen werden. Ist er niedriger wie 40 mm, muß er vergrößert werden, ist er höher als 80 mm, muß er verkleinert werden. Der Mindestdurchlass wird mit dem unter dem roten Lack befindlichen Schraubchen reguliert.

