

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

## **NEFF Elektro-Kochbuch**

**Neff-Werke <Bretten, Baden>**

**Bretten, [ca. 1960]**

c) Die Backzeiten

**urn:nbn:de:bsz:31-106104**

**Die voll- und teilautomatische Benutzung  
des NEFF-Elektroherdes**  
oder  
„Das Kochen ohne dabei zu sein“

Grundsätzlich soll das fertig aufgegangene Gebäck etwa in der Mitte des Backofens, Kuchen in Formen etwas tiefer als in der Mitte, Gebäcke auf Blechen wenig höher als in der Mitte stehen.

**Ausnahmen bilden alle Gebäcke in Weißblechformen. Sie können auf dem Rost auf den Backofenboden gesetzt werden.** Vergleichen Sie bitte auch die Tabelle für das Einsetzen von Gebäck Seite 64. Sollen mehrere Kuchen in Formen gleichzeitig gebacken werden, können sie nebeneinander auf dem Rost eingesetzt werden. Bedingung dabei ist, daß die Kuchen gleiche Thermostateinstellung und gleiche Backzeiten benötigen.

Kuchen in Formen werden immer auf den Rost in den Backofen gestellt. Blechkuchen sind stets nacheinander zu backen, niemals übereinander, da das obere Blech zu viel Oberhitze, das untere zu viel Unterhitze bekäme.

**c) Die Backzeiten**

Die in den Rezepten genannten Backzeiten beziehen sich auf das **Einschieben der Teige in den heißen Backofen.** Richtig vorgeheizt ist der Backofen dann, wenn die Kontrollampe für den Backofen das erstmal erlischt.

Beim Backen mehrerer Kuchen nebeneinander verlängern sich die Backzeiten je nach Art und Menge des Gebäcks um 5–10 Minuten.

Für das Backen von Kuchen in Weißblechformen sind im allgemeinen die höchstgenannten Backzeitangaben gültig.

Ausnutzung der Speicherwärme: im Anschluß an die in den Rezepten genannten Backzeiten können alle Kuchen (mit Ausnahme des Kleingebäcks) ca. 5 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen bleiben und somit stromlos fertig backen.

**Die vollautomatische Benutzung** des NEFF-Elektroherdes ist dann möglich, wenn im Herd ein **Zeitschalter** eingebaut ist, der den Strom zu der von Ihnen vorbestimmten Zeit automatisch ein- und ausschaltet. Der Vorteil besteht darin, daß Sie das Essen nur ein- oder aufsetzen müssen, ohne sich darum zu kümmern. Sie kochen also ohne dabei zu sein. So heißt auch die Broschüre, die allen NEFF-Elektroherden mit Zeitschalter beiliegt und nach der Sie sich bitte richten wollen.