Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Und nun ... guten Appetit

Junker & Ruh AG <Karlsruhe>

[S.l.], [ca. 1960]

Der "kindersichere" Brat- und Backofen mit Zündwart, seine Bedienung und die Wirkungsweise des Thermostaten

urn:nbn:de:bsz:31-56567

Visual Library

Der „kindersichere" Brat- und Backofen mit Zündwart, seine Bedienung und die Wirkungsweise des Thermostaten

Der Zündwart gibt erst nach Entzünden der kleinen Zündflamme das Gas für den Backofenbrenner frei (nach ca. 45 Sekunden).

Funktion des Thermostaten (Temperaturrregler)

Bild 8

Die Zahlen auf dem gelben Thermostatknebel entsprechen bestimmten Temperaturen. Der Temperaturregler gibt die volle Gasmenge solange frei, bis die der eingestellten Zahl entsprechende Temperatur erreicht ist. Diese Temperatur wird durch den Thermostat stets gleichmäßig gehalten.

Vor erstmaliger Benutzung ist der Brat- und Backofen ½ Stunde bei Stellung 8 gut auszubrennen.

Anzünden des Backofenbrenners



Bild 9

Backofentür öffnen. Einschiebegitter und Kuchenblech herausnehmen. Zündklappe im Bodenblech des Backofens hochklappen. Dann Streichholz entzünden und den gelben Thermostatknebel nach links auf die gewünschte Zahl drehen.

Der gelbe Thermostatknebel hat eine Doppelsicherung. Beim Öffnen zuerst den Knopf in der Mitte des Hahnknebels nach innen drücken, dann unter Beibehaltung dieses Druckes den ganzen Hahnknebel durch Eindrücken entsichern, nach links drehen und wie oben angegeben einstellen.

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg